

---

## Montage-Anleitung

### Vital-Jet

---

**Springwater** Wasseroptimierungsgeräte müssen nach Erhalt, umgehend auf Vollständigkeit und eventuell entstandenen Schäden überprüft werden.

#### **ACHTUNG – WICHTIGER HINWEIS**

Die **Springwater** Wasseroptimierungsgeräte dürfen keinesfalls in einer Umgebung von starker elektromagnetischer Strahlung gelagert werden.

Prüfen Sie vor dem Einbau des Vital Jets, dass der Kern der Turbine festgeschraubt ist (Achtung: Beschädigen Sie nicht die Turbine). Bevor die Installation erfolgt, reinigen Sie das Optimierungsgerät gründlich.

Sollte der **Springwater Vital Jet** direkt vor einem Aggregat (Boiler) angeschlossen werden, muss ein Abstand von mind. 0,5 – 1 Meter eingehalten werden. Die Situierung des **Springwater Vital – Jets**, muss nach jeweiligen Einbauarmaturen wie Wasseruhr, Filter oder Druckreduzierventilen, in der angegebenen Flussrichtung montiert werden (siehe Skizze).

**Springwater Vital Jets** müssen nach den geltenden Richtlinien richtig verschraubt und abgedichtet werden. Modifikationen sind zu unterlassen.

Das Gerät sollte jeweils mit einem Absperrschieber an beiden Enden ausgestattet werden. Achten Sie darauf, dass keine Schweißarbeiten, direkt am oder in der Nähe des Geräts durchgeführt werden (Hitze kann die Programmierung beschädigen). Wenn möglich, sollte ein Bypass-Rohr installiert werden, um eventuelle Reparaturarbeiten zu ermöglichen, ohne dabei die Hauptwasserleitung absperrern zu müssen. Das Wasseroptimierungsgerät oder das betreffende Rohr sollte gut befestigt werden. Die Verbindung der Flanschstücke darf nur mit nicht-rostenden Schrauben erfolgen. Das Verschrauben des Geräts ist in diagonaler Vorgehensweise durchzuführen.

Nach Fertigstellung der Montage, muss die Installation auf Dichtheit überprüft werden. Vor der Inbetriebnahme ist die Leitung sowie der **Springwater Vital - Jet** ausreichend zu spülen.

Beim Betrieb des **Vital Jets** dürfen keine Vibrationen am Gerät selbst, oder an den angeschlossenen Rohren auftreten. Der Betriebsdruck darf 15 bar nicht überschreiten.

Unseren Servicesupport für die Inbetriebnahme und Hilfestellung erreichen Sie unter:

[office@spring-water.at](mailto:office@spring-water.at) oder telefonisch unter 0043 6462 355555.

Skizzen für Einbau / Montage bei Swimming-Pool-, Bewässerungs-, oder in Prozesswasser geführten Industrieanlagen, finden Sie auf unserer Homepage <https://spring-water.at/>, oder Sie kontaktieren uns direkt.

**SPRINGWATER TECHNOLOGY**

better water - better living